

# Updateanleitung Opticum AX 500/570

## Freenet

In dieser Anleitung bekommen sie Schritt für Schritt erklärt, wie Sie ein Softwareupdate bei ihrem Receiver durchführen müssen um auf den neusten Stand der Firmware zu sein.

Updates sind notwendig, um vorhandene Softwarefehler zu beheben. Gehen sie Bitte wie folgt vor:

Laden sie sich nun die für ihren Receiver passende Datei herunter

Entpacken sie die Zip Dateien mit einer entsprechenden Extrahierungssoftware(WIN-Zip)

Kopieren sie die entpackte Softwaredatei auf einen leeren, zuvor in FAT 32 formatierten USB Stick

Stecken sie nun den Stick an den Receiver und schalten sie ihn ein

Nun drücken sie die Menü Taste der Fernbedienung und navigieren zum Menüpunkt Werkzeuge und dort wählen sie Upgrade über USB aus und bestätigen auch dies mit OK.

Schalten sie den Receiver ein.

Drücken sie die Menütaste der Fernbedienung um ins Menü zu gelangen

Im Menü navigieren sie nach rechts zum Menüpunkt: USB und dort zu USB Upgrade.

Bestätigen sie mit OK



Ja mit OK Taste bestätigen

Update beginnt ....

Please wait download in progress...			
Loaderdata			
MAN ID:	0x1b	DSN:	0x15
HW VER:	0x3d	Variant/SUB:	360/0
Check ALG:	0x1	Loader VER:	5.0.2
Download progress			
Downloading data ...0 of 100			
ERROR:	0x57	TIME	9 seconds
Same downloader sequence number.			

Nach erfolgreichem Update bootet der Receiver neu

Führen sie nun noch eine Werkseinstellung durch um alle Neuerungen der Software zu aktivieren.

Werkseinstellung: Menü/Installation/Werkseinstellung.