



Flashanleitung Opticum AX Odin E2



- **Netzschalter ausschalten**
- **Image herunterladen**
- **(<http://www.opticum-gmbh.de/receiver/hd-tv-satreceiver/opticum-hd-ax-odin-e2-linux/>)**
- **Entpacken mit Win RAR**
- **Den Ordner en2 auf einen USB Stick (FAT32) kopieren**
- **USB Stick in den Opticum Ax Odin stecken**
- **HOCH Taste an der Front gedrückt halten und Netzschalter einschalten.**
- **am Display erscheint 0000**
- **HOCH Taste loslassen.**
- **die 4 Nullen fangen an zu laufen und der Flashvorgang beginnt.**