

Anleitung Software Update


Opticum X80RF

Opticum X80

Opticum X80 HDMI



1. Verbinden Sie den Receiver über das RS232-Nullmodemkabel mit Ihrem PC
2. Schließen Sie das Netzkabel des Receivers in die Steckdose
3. Schalten Sie den Receiver über die Stand By Taste der Fernbedienung ein
4. Öffnen Sie das "Tool Upgrade.exe" an Ihrem PC
5. Stellen Sie bei der Schaltfläche „Operate Mode“ , "Upgrade" ein




6. Klicken Sie nun auf "Connect"
7. Nach kurzer Zeit (wenige Sekunden) wird der Receiver mit Ihrem PC verbunden
8. Von den angezeigten Upgrade Optionen, wählen Sie "All Chunk" durch ein Doppelklick aus




9. Wählen Sie nun die entsprechende Softwaredatei aus
10. Drücken Sie auf "Next>" um zu bestätigen


Achtung

Überprüfen Sie, ob die Software für ihr Model geeignet ist. Der Name Ihres Modelles steht an der Vorderseite des Receivers. Das Aufspielen falscher Software kann Ihren Receiver zerstören.






11. Klicken Sie nun auf "Next" und der Download beginnt



12. Nach dem Aufspielen der Software, wird der Receiver diese in den Flash brennen



Achtung

Trennen Sie niemals während des Updates den Receiver vom Stromnetz oder dem PC, dies kann den Receiver zerstören.

13. Nach dem Fertigstellen des Updates, erhalten Sie die Meldung : "Upgrade success"



14. Drücken Sie "Finish" um das Programm zu schliessen oder drücken Sie "Restart" um einen weiteren Receiver upzugraden

