

Easy Find Funktion Opticum Receiver

In dieser Anleitung bekommen sie Schritt für Schritt erklärt, wie Sie die Easy Find Funktion bei ihrem Receiver Einschalten bzw. Ausschalten können.

Schalten sie den Receiver ein.

Drücken sie die Menütaste der Fernbedienung um ins Menü zu gelangen

Im Menü navigieren sie nach unten zum Menüpunkt: Einstellungen und dort zu Systemeinstellung



Drücken sie OK um in das Systemmenü zu gelangen. Hier navigieren Sie bis zum letzten Menüpunkt Easy Find.



In diesen Menü können sie die Easy Find Funktion Ein bzw. Ausschalten.